



CH-68 Door Closer

INSTALLATION INSTRUCTIONS


門弓器安裝說明書(左開)




+10% force 強



變換支架方向, 可微調關門力道




-10% force 弱




安裝位置對照表


關門 力道	A門寬 (mm)	門重量 (kg)
EN1	750	0-20
EN2	850	20-40
EN3	950	40-60
EN4	1100	60-80




調整關門速度



調整第①段速度




調整第②段速度




CH-68 Door Closer

INSTALLATION INSTRUCTIONS


門弓器安裝說明書(右開)




-10% force 弱



變換支架方向, 可微調關門力道




+10% force 強



安裝位置對照表

關門力道	A門寬 (mm)	門重量 (kg)
EN1	750	0-20
EN2	850	20-40
EN3	950	40-60
EN4	1100	60-80



調整關門速度

